

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt a tartozékot rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Állítsa a csuklót a kívánt pozícióba majd rögzítse a helyére a mellékelt csavarokkal.

2. A csukló a helyére került. Ezt a csuklót számos készülékhez lehet használni, a rögzítés némely pontban változhat, de a felszerelési elv minden készülék esetén megegyezik.

3. Példa: Nüvi rögzítése

A rögzítéshez használja az eredeti tartót, mely a PNA készülékhez tartozik, majd nyomja be azt a csuklóba. Tegye az eredeti tartozékot a csuklóhoz, így az illeszkedni fog. Nyomja az eredeti tartozékot a csuklóba, nyomja addig amíg nem érzi, hogy az tökéletesen rögzült a helyére.



4. Példa: Street Pilot rögzítése: Helyezze a készüléket a csuklóhoz, így illeszkedni fognak egymáshoz. Nyomja a készüléket a csuklóba addig, amíg nem érzi, hogy az tökéletesen rögzült a helyére.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Garmin 3597LMT; Garmin Aera 500; Garmin Aera 510; Garmin Aera 550; Garmin Aera 560; Garmin Asus A10; Garmin Camper 780; Garmin DriveSmart

66; Garmin DriveSmart 76; Garmin Garmin Drive 40LM; Garmin Garmin Drive 50LM; Garmin Garmin Drive 60LMT; Garmin Garmin DriveAssist 50LMT; Garmin Garmin DriveAssist 50LMT-D; Garmin Garmin DriveLuxe 50LMT; Garmin Garmin DriveLuxe 50LMT-D; Garmin Garmin DriveSmart 50LM; Garmin Garmin DriveSmart 50LMT; Garmin Garmin DriveSmart 50LMT-D; Garmin Garmin DriveSmart 60LM; Garmin Garmin DriveSmart 60LMT; Garmin Garmin DriveSmart 60LMT-D; Garmin Garmin DriveSmart 61LMT; Garmin Garmin DriveSmart 61LMT-D; Garmin Garmin DriveSmart 70LM; Garmin Garmin DriveSmart 70LMT; Garmin Garmin DriveSmart 70LMT-D; Garmin Garmin DriveTrack 70LM; Garmin Garmin fleet 590; Garmin Nüvi 1100; Garmin Nüvi 1100LM; Garmin Nüvi 1200; Garmin Nüvi 1260T; Garmin Nüvi 1300; Garmin Nüvi 1300LM; Garmin Nüvi 1300T; Garmin Nüvi 1310T; Garmin Nüvi 1340T; Garmin Nüvi 1350; Garmin Nüvi 1350LMT; Garmin Nüvi 1350T; Garmin Nüvi 1370T; Garmin Nüvi 1390LMT; Garmin Nüvi 1390T; Garmin Nüvi 1440; Garmin Nüvi 1450; Garmin Nüvi 1450LM; Garmin Nüvi 1450LMT; Garmin Nüvi 1450T; Garmin Nüvi 1490LMT; Garmin Nüvi 1490T; Garmin Nüvi 1490TV; Garmin Nüvi 1690; Garmin Nüvi 1695; Garmin Nüvi 200; Garmin Nüvi 200W; Garmin Nüvi 205; Garmin Nüvi 205W; Garmin Nüvi 2200; Garmin Nüvi 2240; Garmin Nüvi 2250; Garmin Nüvi 2250LT; Garmin Nüvi 2300; Garmin Nüvi 2300LM; Garmin Nüvi 2350; Garmin Nüvi 2350LMT; Garmin Nüvi 2350LT; Garmin Nüvi 2360LMT; Garmin Nüvi 2360LT; Garmin Nüvi 2370LT; Garmin Nüvi 2440; Garmin Nüvi 2445; Garmin Nüvi 2445LM; Garmin Nüvi 2445LMT; Garmin Nüvi 2447LM; Garmin Nüvi 2447LMT; Garmin Nüvi 2450; Garmin Nüvi 2450LM; Garmin Nüvi 2455; Garmin Nüvi 2455LM; Garmin Nüvi 2455LMT; Garmin Nüvi 2455LT; Garmin Nüvi

2457LMT; Garmin Nüvi 2460; Garmin Nüvi
2460LMT; Garmin Nüvi 2460LT; Garmin Nüvi
2467LM; Garmin Nüvi 2475LT; Garmin Nüvi
2495LMT; Garmin Nüvi 2497LM; Garmin Nüvi
2497LMT; Garmin Nüvi 250; Garmin Nüvi 250W;
Garmin Nüvi 2539LMT; Garmin Nüvi 2545; Garmin
Nüvi 2545LM; Garmin Nüvi 2545LMT; Garmin Nüvi
2547LM; Garmin Nüvi 2547LMT; Garmin Nüvi 255;
Garmin Nüvi 2555LM; Garmin Nüvi 2555LMT;
Garmin Nüvi 2555LT; Garmin Nüvi 2557LMT;
Garmin Nüvi 2558LMTHD; Garmin Nüvi 2559LM;
Garmin Nüvi 2559LMT; Garmin Nüvi 255W; Garmin
Nüvi 2567LM; Garmin Nüvi 2569LMT-D; Garmin
Nüvi 2577LT; Garmin Nüvi 2585TV; Garmin Nüvi
2589LM; Garmin Nüvi 2589LMT; Garmin Nüvi
2595LMT; Garmin Nüvi 2597LM; Garmin Nüvi
2597LMT; Garmin Nüvi 2598LMTHD; Garmin Nüvi
2599LMT-D; Garmin Nüvi 2599LMTHD; Garmin Nüvi
260; Garmin Nüvi 260W; Garmin Nüvi 265; Garmin
Nüvi 2659LM; Garmin Nüvi 265T; Garmin Nüvi
265W; Garmin Nüvi 265WT; Garmin Nüvi 2689LMT;
Garmin Nüvi 2699LMT-D; Garmin Nüvi 2699LMTHD;
Garmin Nüvi 270; Garmin Nüvi 275T; Garmin Nüvi
2797LMT; Garmin Nüvi 285W; Garmin Nüvi 295W;
Garmin Nüvi 30; Garmin Nüvi 300; Garmin Nüvi
310; Garmin Nüvi 3450; Garmin Nüvi 3450LM;
Garmin Nüvi 3490LMT; Garmin Nüvi 350; Garmin
Nüvi 350LM; Garmin Nüvi 3540LT; Garmin Nüvi
3550LM; Garmin Nüvi 3590LMT; Garmin Nüvi
3597LMT; Garmin Nüvi 3597LMTHD; Garmin Nüvi
3598LMTD; Garmin Nüvi 360; Garmin Nüvi 370;
Garmin Nüvi 3750; Garmin Nüvi 3760LMT; Garmin
Nüvi 3760T; Garmin Nüvi 3790LMT; Garmin Nüvi
3790T; Garmin Nüvi 390LM, Europe; Garmin Nüvi
40; Garmin Nüvi 40LM; Garmin Nüvi 42; Garmin
Nüvi 42LM; Garmin Nüvi 44; Garmin Nüvi 44LM;
Garmin Nüvi 465LMT; Garmin Nüvi 465T; Garmin
Nüvi 50; Garmin Nüvi 500; Garmin Nüvi 5000;

Garmin Nüvi 50LM; Garmin Nüvi 52; Garmin Nüvi 52LM; Garmin Nüvi 54; Garmin Nüvi 54LM; Garmin Nüvi 55; Garmin Nüvi 550; Garmin Nüvi 55LM; Garmin Nüvi 55LMT; Garmin Nüvi 56; Garmin Nüvi 56LM; Garmin Nüvi 600; Garmin Nüvi 610; Garmin Nüvi 650; Garmin Nüvi 660; Garmin Nüvi 670; Garmin Nüvi 680; Garmin Nüvi 710; Garmin Nüvi 750; Garmin Nüvi 755T; Garmin Nüvi 760; Garmin Nüvi 765T; Garmin Nüvi 770; Garmin Nüvi 775T; Garmin Nüvi 780; Garmin Nüvi 785T; Garmin Nüvi 850; Garmin Nüvi 855; Garmin Nüvi 860; Garmin Nüvi 880; Garmin Nüvi 885T; Garmin SafeNav Powered by Garmin; Garmin Street Pilot c510; Garmin Street Pilot c530; Garmin Street Pilot c550; Garmin Street Pilot c580; Garmin Street Pilot i2/i3/i5/2720; Garmin Zumo 340LM; Garmin Zumo 350LM; Garmin Zumo 390LM; Garmin Zumo 590LM; Garmin Zumo 660; Garmin Zumo 660LM; Garmin dezl 560LMT; Garmin dezl 560LT; Garmin dezl 56LT; Garmin dezl 570LMT; Garmin dezl 570LMT-D; Garmin dezl 760LMT; Garmin nüLink! 1695 LIVE; Garmin nüLink! 2340 LIVE; Garmin nüLink! 2390 LIVE