

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Helyezze az eredeti csatlakozó betétet a tartóban található gömbre és nyomja előre, hogy bepattanjon a helyére. Helyezze az eszközt a tartóba.



3. Távolítsa el az eszközt a tartóból. Az eredeti csatlakozó betét eltávolítása: Az eredeti csatlakozó betétet a tartó hátoldaláról nyomja le a gömbről.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis



- Garmin Fleet 770; Garmin Fleet 780; Garmin Fleet 790; Garmin dezl 780 LMT-D; Garmin dezlCam 785 LMT-D