

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1.

A felső kar hosszának beállítása: Lazítsa meg mindkét csavart a tartóban a mellékelt eszköz segítségével. Húzza ki a kart a maximum hosszra. Helyezze az eszközt a tartóba. Fordítsa a forgatható felső részt az eszközre és nyomja lefelé. Óvatosan fordítsa el a felső részt és vegye ki az eszközt a kar pozíciójának megváltoztatása nélkül. Húzza meg a tartóban lévő csavarokat, hogy rögzítse a kar pozícióját.

2.

A tartó rögzítése: helyezze a tartót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3.

Az eszköz tartóba helyezése: az eszközt a tartóba felülről egyenesen lefelé lehet becsúsztatni. Ezután forgassa el a tartó felső részét, hogy rögzítse az eszközt. Az eszköz kivétele a tartóból: fordítsa el a felső részt, hogy az eszköz szabaddá váljon. Emelje ki az eszközt, egyenesen felfelé.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3300