

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat lefelé. Nyomja be a gombot a záráshoz. Az eszköz kivétele a tartóból: A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, majd emelje fel az eszközt, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77