

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.



1. A kábel csatlakoztatásához: Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz. Rögzítse az USB kábeleket a mellékelt kábelkötegelőkkel a képeken látható módon. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Óvatosan csúsztassa az eszközt oldalirányban a tartóba. Nyomja a zárat oldalirányban a tartó bal oldalára. Nyomja meg a gombot a záráshoz.



3. Használja a mellékelt kulcsot a zár kinyitásához. Távolítsa el a zárat úgy, hogy oldalirányban elcsúsztatja a tartóról. Csúsztassa oldalirányban ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyén van. Váltson a portré és a tájkép módok között a tartó kívánt pozícióba forgatásával.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET60W Windows; Zebra ET65W Windows