

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Rögzítse a tartót: Helyezze a tartót a kívánt pozícióba, és erősítse meg a mellékelt csavarokkal.

2. A készülék tartóba helyezése: Tartsa a készüléket a tartó felett, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa a forgatható felső részt a készülék fölé.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Fordítsa a forgatható felső részt oldalra, hogy a készülék szabadabbá váljon. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3400; Zebra MC3450

