

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Rögzítse a ProClip-et: Helyezze a ProClip-et a kívánt pozícióba, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

2. A készülék tartóba helyezése: Tartsa a készüléket a tartó fölé, és csúsztsa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa a forgatható felső részt a készülék fölé.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Fordítsa oldalra a forgatható felső részt, hogy a készülék szabadon legyen. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3400; Zebra MC3450

