

TELEPÍTÉS

Aktív tartó

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csuklót

2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióra és csavarozza a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a furatába, és csavarja a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartó aljába. Fordítsa/nyomja előre a készülék felső részét a tartóba. A készülék eltávolítása a tartóból: Helyezze mutatóujját a tartó felső részére, és nyomja meg egyszerre, miközben kihúzza a készülék felső részét a tartóból. Amikor a készülék kiszabadult, emelje ki felfelé a tartóból.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Sonim XP Pro

