

TELEPÍTÉS

Rögzítő kiegészítők



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a telepítés előtt.

1. Távolítsa el a dönthető forgócsuklót a tartó hátuljáról a tartó elején található csavarok eltávolításával. Helyezze a dönthető forgócsuklót a felső támasz hátoldalán lévő horonyba. Helyezze a felső támaszt a dönthető forgócsuklóval a tartó hátuljára. Rögzítse az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal. Még ne húzza meg a csavarokat, csak rögzítse őket úgy, hogy a felső támasz a helyén maradjon, de még állítható legyen magasságban.



2. Helyezze a készüléket a tartóba. Fordítsa el az elforgatható tetejét oldalra, hogy a készülék fölé kerüljön. Állítsa lejjebb a felső támaszt, hogy a készülékhez támaszkodjon. Tartsa a felső támaszt pontosan ebben a helyzetben. Fordítsa el oldalra az elforgatható tetejét, és vegye ki a készüléket a tartóból anélkül, hogy megváltoztatná a felső támasz helyzetét. Húzza meg a csavarokat a tartóban, hogy a felső támasz szilárdan a kiválasztott helyzetben maradjon.



3. A készülék tartóba helyezéséhez: Csúsztassa a készüléket lefelé a tartóba. Fordítsa el az elforgatható tetejét a készülékre, hogy a helyén tartsa. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez.

A készülék eltávolításához a tartóból: Oldja ki a zárat a kulcs használatával. Fordítsa el az elforgatható tetejét

oldalra a készülékről, hogy a készülék szabaddá váljon.
Emelje fel a készüléket felfelé és ki a tartóból.

4. Az elforgatható felső támasz a tartóra van rögzítve.

Az alábbiakkal kompatibilis