


TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre és ezzel egy időben csúsztassa az eszközt lefelé a tartóba. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a tartó felső részét előre. Amint, az eszköz szabadná válik, emelje ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC51; Zebra TC52; Zebra TC56; Zebra TC57