

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz felső részét a tartó felső része alá és nyomja felfelé, hogy a felső része felfelé csússzon. Nyomja az eszköz alsó részét előre, majd lefelé, a tartóba. Fordítsa a forgatható felső rész oldalát úgy, hogy az eszközt a tartóba "zárja".

Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa a forgatható felső rész oldalát úgy, hogy az eszköz szabaddá váljon. Emelje az eszközt egyenesen felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Húzza maga felé a tartó alsó részét és emelje az eszközt lefelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77

- Motorola TC70; Motorola TC75