

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye a készülék alját a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részét, így az be fog pattanni a helyére. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba, így hallani/érezni fogja, hogy rögzül.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa balra, majd nyomja lefelé a készülék tetejét, ezzel egy időben húzza kifelé a felső részt, majd emelje ki teljesen a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 2 (A1395, A1396, A1397); Apple iPad 3rd Gen (A1416, A1430, A1403)