

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye a készülék alsó részét a tartóba, majd pattintsa/nyomja a felső részt előre, így az rögzülni fog a helyére. Csúsztassa a készüléket a tartóba, míg nem érzi, hogy az tökéletesen rögzült a csatlakozóhoz.

3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza kifelé a készülék felső részét, majd emelje ki az egész készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 4th Gen (A1458, A1459, A1460); Apple iPad With Retina (Lightning Connector)

