

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T320; Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T325

