

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa felülről az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat a tartó felső részére. Nyomja be a gombot a záráshoz.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa felfelé a zárat, el a tartótól. Óvatosan csúsztassa felfelé az eszközt, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500

