

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. A készülék behelyezése a tartóba: Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattan a helyére. A tartó lezárása: csúsztassa a zárat a tartó bal oldalába. Nyomja meg a zár gombot.

3. A tartó zárának feloldása: Használja a mellékelt kulcsot a zár feloldásához. Távolítsa el a zárat. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa az eszközt balra.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad Mini 2019; Apple iPad Mini 4 (A1538, A1550); Apple iPad Mini 5th Gen (A2124, A2125, A2126, A2133)