

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a tartóba. Nyomja a zárat lefelé és fordítsa el a kulcsot, hogy lezárja az egységet.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki, majd emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Panasonic FZ-A2; Panasonic FZ-A3