

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére illesztése után rögzítsen. Ez a tartó két részből áll: egy szerelőkonzolból és egy szerelőlapból. A szerelőlap bármilyen kívánt szögben rögzíthető.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitók vékony végét a közép konzol kerete és az oldalfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahol a tartót rögzíti. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Akassza a szerelőkonzol felső élét a közép konzol keretére. Nyomja be az egyik sarkot a résnyitók közötti részbe. Nyomja le a konzol tetejét, hogy az él teljesen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitókat.



2. Húzza ki a konzol alsó részét a közép konzolból anélkül, hogy megérintené a párnázott oldalfalat. Nyomja a bal oldalt a konzol oldalfala felé, és akassza a tartó alsó élét a konzol oldalfala alá/mögé. Nyomja felfelé az alsó élt, hogy megfelelően rögzüljön a helyén.



3. Helyezze a lapot a konzol tetejére úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és fordítsa a kívánt pozícióba az eszköz/felszerelés tekintetében. Rögzítse a lapot a konzolra a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Crosstrek (2019-2023); Subaru Forester (2018-2024); Subaru Impreza (2017-2023)