

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a konzol oldalfalai közé, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított él vékonyabbik végét a CD lejátszó és az azt körülvevő panel éle közti részbe.

3. Tegye a hüvelykujját a ProClip bal első oldalára (az előlap mögé). Nyomja meg a ProClipet így az előre fog meghajlani és a meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágító fölé. Nyomja addig, amíg nem látja/hallja vagy érzi, hogy az rögzült a helyén. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Countryman (2015-2014); Mini Paceman (2015-2014)

