

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt csatlakoztatná a tartót.

1. A tartó csatlakoztatásához: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátsó dönthető forgó csatlakozólemezt. Helyezze a csatlakozólemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozólemezt. Helyezze a tartót a csatlakozólemezre úgy, hogy a csavar illeszkedjen a dönthető forgó lyukába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de továbbra is állítható maradjon.



2. Az eszköz tartóba helyezéséhez: Tartsa az eszközt a tartó fölé, és csúszassa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa a forgó tetejét az eszköz fölé.



3. Az eszköz eltávolításához a tartóból: Fordítsa el a forgó tetejét oldalra, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Emelje az eszközt egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3400; Zebra MC3450