

# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszközt lefelé. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszközt felfelé. Amint az eszköz szabaddá válik, emelje felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola MC3200
- Zebra MC3200

