

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavart, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Felülről, egyenesen csúsztassa az eszközt a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső kart, hogy az eszközt a tartóba zárja. Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa el a kart, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Egyenesen felfelé emelje ki az eszközt a tartóból.



3. A felső kar hosszának beállítása: A tartóban található mindkét csavart lazítsa meg a mellékelt eszköz segítségével. Húzza ki a kart a maximum hosszúságig. Helyezze az eszközt a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt és nyomja lefelé. Óvatosan fordítsa vissza a forgatható felső részt és vegye ki a tartóból az eszközt a kar pozíciójának megváltoztatása nélkül. A tartóban

található mindkét csavart húzza meg.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3300