

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartó alsó részébe. Nyomja az eszköz felső részét előre, hogy megfelelően a tartóba kerüljön.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Fogja meg a tartó felső részét és ezzel egy időben az eszköz felső részét húzza ki a tartó felső részéből. Emelje fel egyenesen az eszközt, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kyocera Duraforce Pro