

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze az állványt a kívánt pozícióba. Rögzítse a mellékelt csavarok segítségével.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Felülről, egyenesen csúsztassa az eszközt a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső kart, hogy az eszközt a tartóba zárja.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa el a kart, hogy az eszköz szabadná váljon. Egyenesen felfelé emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC9300; Zebra MC9400