

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Panasonic FZ-L1

