

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active Pro
T540/T545/T547/T547U