

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló hátsó részét a rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható legyen.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Tartsa a készüléket a tartó fölé, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa a készülék fölé a forgatható tetejét. A készülék eltávolítása a tartóból: Fordítsa el a forgatható tetejét oldalra, hogy a készülék szabadabbá váljon. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Denso BHT 1700