

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, olvassa el a használati utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és húzza ki a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET40 8; Zebra ET45 8

