

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszköz alját a tartó alsó részébe. Nyomja előre az eszköz felső részét, hogy a megfelelő helyére kerüljön. Az eszköz kivétele a tartóból: nyomja a tartó felső részét előre, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartó felső részéből. Egyenesen emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Sonim XP8