

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Kérem, olvassa el az összes útmutatót, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén található csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő billenőcsuklós rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a rögzítőlemezre úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőcsukló lyukába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható maradjon.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Tartsa az eszközt a tartó fölé, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa az eszköz fölé a forgó felső részt.



3. Az eszköz eltávolítása a tartóból: Fordítsa el oldalra a forgó felső részt, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Emelje az eszközt egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3400; Zebra MC3450

