

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa az eszközt felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis



- Apple iPad Air 11 (A2902, A2903, A2904); Apple iPad Air 11 2025 M3 (A3266, A3267, A2370); Apple iPad Air 4th Gen (A2072, A2316, A2324, A2325); Apple iPad Air 5th Gen (A2588, A2589, A2591); Apple iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934,

A1979); Apple iPad Pro 11 2020 2nd Generation (A2068, A2230); Apple iPad Pro 11 2021 3rd Generation (A2301, A2459); Apple iPad Pro 11 2022 4th Generation (A2759, A2761)