

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Vegye le a mágneses töltőfejet a csatlakozóról. Nyomja a mágneses töltőfejet az eszköz töltőcsatlakozójába.



2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy XCover Pro SM-G715

