

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a dönthető forgó rögzítőlapot a hátoldáról.



2. Helyezze a rögzítőlapot a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlapot a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a rögzítőlapra úgy, hogy a csavar illeszkedjen a dönthető forgó furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható maradjon.



3. Helyezze el a készüléket: Tartsa a készüléket a tartó fölé. Csúsztassa/nyomja egyenesen lefelé a tartóba, hogy megfelelően rögzüljön. Távolítsa el a készüléket: Húzza a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3400; Zebra MC3450

