

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Csatlakoztassa a töltőkábelt az eszközhöz. Válassza ki, hogy milyen módon szeretné elhelyezni az eszközt a tartóban. Nyomja a töltőkábelt a mellékelt kábeltartóba és helyezze a kábeltartót a tartó hátulján található előfúrt furatokra. Attól függően válasszon irányt/oldalt, hogy hogyan szeretné futtatni a kábelt. Győződjön meg róla, hogy a kábel hossza elegendő az eszközhöz való csatlakoztatáshoz. Csavarozza a kábeltartót a tartóra a mellékelt csavarokkal.

2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. Az eszköz behelyezése: Helyezze az eszköz felső részét a tartó felső része alá. Nyomja felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Nyomja az eszköz alját előre, hogy az eszköz egyenesen álljon a tartóban. Erősen nyomja lefelé a tartó felső részét, ezzel egy időben határozottan húzza meg a tartó hátulján található szárnyas anyát. Az eszköz kivétele a tartóból: Lazítsa meg a szárnyas anyát. Nyomja az eszközt felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis