

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló hátsó részét. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Csúszassa a készüléket oldalirányban a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúszassa a készüléket oldalirányban kifelé.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab S8 SM-X700