

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. A tartó beállítása a készülékhez: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán lévő csavarokat, így a tartók oldala állítható. Helyezze a készüléket a tartóba, és nyomja össze az oldalakat, hogy a készülék szilárdan a helyén legyen. Húzza meg a csavarokat a tartó elülső oldalán.



2. A tartó felszereléséhez: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt.



3. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Csavarjon néhányat a csavarra, húzza meg a csavart úgy, hogy a tartót a csukló felé húzza. Először húzza meg a csavart erősen, majd lazítsa meg egy kicsit, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 12; Apple iPhone 12 Pro; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 13; Apple iPhone 13 Pro; Apple iPhone 13 Pro Max; Apple iPhone 14; Apple iPhone 14 Pro; Apple iPhone 14 Pro Max
- Universal