

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Tartsa a készüléket a tartó fölé, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Fordítsa a készülék fölé a forgatható tetejét. A készülék eltávolítása a tartóból: Fordítsa el a forgatható tetejét oldalra, hogy a készülék szabadabbá váljon. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.

3. A felső kar hosszának beállítása: Lazítsa meg a tartóban lévő mindkét csavart a mellékelt szerszámmal. Húzza felfelé a kart a maximális hosszúságig. Helyezze a készüléket a tartóba. Fordítsa a forgatható felső részt a készülék fölé, és nyomja lefelé. Óvatosan fordítsa el a lengő felső részt a készüléktől, és vegye ki a készüléket anélkül, hogy a kar helyzetét megváltoztatná. A felső kar helyzetének rögzítéséhez húzza meg mindkét csavart a tartóban.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad Mini 6th Gen (A2567, A2568, A2569);
Apple iPad Mini 7th Gen 2024 (A2995, A2996)