

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő billenő forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába, és csavarja be a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készüléket a tartó fölé, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Csúsztassa a záróblokkot lefelé a helyére a tartó tetején. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez.

3. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Húzza a záróblokkot egyenesen felfelé a készülék kiszabadításához. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC53; Zebra TC53e; Zebra TC58; Zebra TC58e