

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő billenő forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőforgó furatába. Csavarozza a tartót a rögzítőlemezre. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

2. Óvatosan csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba. Csúsztassa oldalra a reteszelő részt. A rögzítéshez nyomja meg a gombot.

3. A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa oldalra a reteszelő részt. Csúsztassa ki oldalirányban a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van. Váltson a portré és a tájkép üzemmód között a tartónak a kívánt pozícióba történő elfordításával.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab A11 8.7 SM-X133/LTE SM-X135; Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110/SM-X115