

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén található csavart, hogy eltávolíthassa a hátsó csuklót.



2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióba. Csavarozza a csuklót a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a csuklóra úgy, hogy a csavar illeszkedjen a dönthető forgócsap lyukába. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavart, hogy a tartó szilárdan a helyén maradjon, de még mindig állítható legyen.



3. Óvatosan csúsztassa oldalra a készüléket a tartóba. Nyomja oldalra a reteszt a tartó bal oldalán. Nyomja meg a gombot a retesz bezárásához. A mellékelt kulccsal nyissa ki a reteszt. Oldalra csúsztatva vegye le a reteszt a tartóról. Óvatosan csúsztassa oldalra a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van. A tartó kívánt helyzetbe fordításával válthat a álló és fekvő mód között.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B