

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, ahol az oldalfalak közötti nyílás a legszélesebb. Nyomja az eszköz felső részét előre, hogy az eszköz egyenesen a tartóba menjen. Csúsztassa az eszközt egyenesen lefelé a tartóba. Nyomja a záróegységet lefelé, a tartó felső részére, hogy a helyére kerüljön.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a záróegységet felfelé, el a tartótól. Nyomja az eszközt egyenesen felfelé, hogy az alsó része elérje a nyílás legszélesebb részét. Emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T390/SM-T395;
Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575;
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B