

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Csavarozza a tartót a rögzítőlemezre. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

2. Óvatosan csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba. Csúsztassa oldalra a reteszelő részt.

3. Csúsztassa oldalra a reteszelő részt. Csúsztassa a készüléket oldalirányban ki a tartóból.

4. A tartó a helyén van. Váltson álló vagy fekvő üzemmód között a tartónak a kívánt pozícióba történő elfordításával.

Az alábbiakkal kompatibilis



- Samsung Galaxy Tab A11+ 11 SM-X310/SM-X315 LTE/ SM-X236 5G; Samsung Galaxy Tab A9+ 11 SM-X210/SM-X215 LTE/SM-X216 5G