

TELEPÍTÉS

Eszközrögzítő adapter



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Távolítsa el az eredeti Duo Cinema állványt a Nextbase fejtámla állványról a 6 csavar meglazításával.

Helyezze a szerelési adapterlemez a Duo Cinema állvány hátulsó részére és csavarozza a helyére a hat eltávolított csavarból 4 csavar segítségével.

2. Lazítsa meg a szerelési adapter közepén a csavart, így eltávolíthatja a lemezt. Helyezze a lemezt a Brodit fejtámla állványra. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a szerelési adaptert a lemez fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg az adapter szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. A fejtámla állvány részeinek telepítéséhez kövesse a képeket. Helyezze a fejtámla állvány hátulsó részét a fejtámla elülső részére. Nyomja maga felé, az ülés fejtámlája és a háttámla közötti részbe. Helyezze a szerelési adaptert a fejtámla állvány hátulsó részére, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Húzza meg a csavarokat, amíg az állványt a helyére nem zárja. A fejtámla állvány a helyére került.

4. A szerelési adapter telepítése a képernyőre: Helyezze a Duo Cinema állvánnyal ellátott adaptert a képernyő hátulsó részére és nyomja az oldalait a helyére.

A képernyő telepítése a fejtámla állványra: Helyezze a képernyőt a fejtámla állványon található szerelési adapter fölé. Nyomja a képernyőt egyenesen lefelé, hogy megfelelően illeszkedjen az adapterre.

A képernyő eltávolítása: Nyomja a képernyőt egyenletesen felfelé, el a szerelési adaptertől.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C70 (1997-2005); Volvo S60 (2000-2015);
Volvo S70 (1999-2000); Volvo S80 (2007-2016);
Volvo V60 (2011-2018); Volvo V70 (1999-2000);
Volvo V70 II (2008-2016); Volvo V70 N (2000-2008);
Volvo XC60 (2009-2017); Volvo XC70 (2008-2016);
Volvo XC90 (2002-2014)
- Nextbase Duo Cinema ()