

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a az érmetartó és a rádió közötti részbe a panel alá, balra az érmetartótól. Feszítse szét egy kicsit a panelt, hogy a panel alatti rész kitáguljon. Tartsa a réstágítót ebben a helyzetben és ezzel egy időben nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót az érmetartó és a rádió közötti részbe a panel alá a rádiótól jobbra. Feszítse szét a panelt kicsit, hogy az az alatti rész kitáguljon. Tartsa a réstágítót ebben a helyzetben és ezzel egy időben nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított széle beakadjon a panel mögé, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip-et, hogy az addig csússzon lefelé, ameddig meg nem áll. Nyomja előre a Panelt, hogy az pontosan visszamenjen a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2008-2012); Volvo FM series (2008-2013); Volvo NH series (2008-2012)

