

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. 2. Helyezze a lapos résnyitót a két vízszintes panel közötti részbe, hogy a szellőzőnyílás bal oldala alatti részt kitágítsa. 2. Helyezze be a ferde résnyitót ugyanabba a részbe, amely a szellőzőnyílás jobb oldala alatt helyezkedik el.



2. Helyezze a tartó alsó szélét a résnyitók közötti részbe. Nyomja előre, amíg a perem a helyére nem pattan. Ha a rés szűk: óvatosan feszítse fel a szögletes résnyitóval, és ezzel egyidejűleg nyomja előre a tartó alsó szélét, hogy az megfelelően illeszkedjen a helyére. Távolítsa el a résnyitókat.



3. Helyezze a lapos résnyitót a vízszintes panel és a szellőzőt körülvevő keret közötti részbe. Nyomja előre a tartóra, amíg a felső széle a helyére nem pattan. Vegye ki a résnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Clubman (2016-2023)