

TELEPÍTÉS

ModTek kézi pánt



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a kézi pántot rögzíti.

1. Helyezze a kézi pántot a ModTek keménytokra.

2. Húzza meg az első csavart.

3. Húzza meg a második csavart.

4. A kézi heveder a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis