

TELEPÍTÉS

ModTek Vállpánt



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Szerelés 10" ModTek Hard Case-re. Távolítson el két csavart a Hard Case hosszú oldaláról. Vegye a D-gyűrűt, csavart és alátétet. Helyezze az alátétet a csavarra, majd vezesse át a csavart a D-gyűrűn, és csavarja be a Hard Case-be. Ismételje meg az ellenkező oldalon.

2. Teljesen összeszerelve. A vállpánt helyesen van rögzítve a Hard Case hosszú oldalára. Igazítsa a pánt hosszát szükség szerint.

3. Szerelés 8" ModTek Hard Case-re. Távolítson el két csavart a Hard Case rövid oldaláról. Vegye a D-gyűrűt, csavart és alátétet. Helyezze az alátétet a csavarra, majd vezesse át a csavart a D-gyűrűn, és csavarja be a Hard Case-be. Ismételje meg az ellenkező oldalon.

4. Teljesen összeszerelve. A vállpánt helyesen van rögzítve a Hard Case rövid oldalára. Igazítsa a pánt hosszát szükség szerint.

Az alábbiakkal kompatibilis