

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a tároló és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé, hogy a felső éle a tároló keretébe beakadjon.

3. Nyomja az alsó részt a műszerfal és a vezérlő panel közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (1999-2004)

