

TELEPÍTÉS

Szerelőlap



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a helyet rögzítené.

1. Nyomjon egy csavarhúzó (Philips) határozottan az előfúrt lyukakon keresztül a Kiegészítő Lapon, hogy megnyissa azokat. (Amíg a csavarokat használja, nem kell eltávolítania a ragasztószalag borítását)



2. Helyezze a Kiegészítő Lapot a ProClipre. Csavarozza a Lapot a ProClipre a mellékelt csavarok segítségével.

3. A Kiegészítő Lap a helyén van.

4. A Kiegészítő Lap a helyén van. Most készen áll arra, hogy két eszközt csatlakoztasson a ProClip Kiegészítő Lapjára.



Az alábbiakkal kompatibilis

