



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és fedélzeti computer között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.
2. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa a felső részt felfelé, amíg az alsó rész be nem akad a fedélzeti computer mögé. Húzza ki a réstágítót.
3. A ProClip felső részét helyezze a légbefúvó és a fabetét kerete közé. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére került.
4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S70 (1999-1998); Volvo V70 (1999-1998)